Conseils d'entretien préventif

Pour la turbine

- **Vérification régulière**
  Assurez-vous très régulièrement qu'aucun élément *(papier, lingette, etc.)* n'encombre la turbine.

🔔 *Le poids de ces déchets peut déséquilibrer la turbine, causant des dommages à l'arbre et aux roulements du moteur.*

- **Profondeur de brassage**
  Vérifiez que le dessus de la pâle de la turbine se situe entre **6 et 7 cm sous le niveau de l'eau**.
  Lorsque le moteur tourne, un léger clapotis, dû à l'action de la turbine, doit être audible.

⚠️ *Une pâle trop profonde entraîne une surchauffe du moteur et une oxygénation insuffisante.*

Pour le moteur

- **Équilibrage de la turbine**
  Si la turbine est déséquilibrée *(voir points précédents),* cela peut gravement endommager le roulement et le moteur.
- **Remplacement des roulements**
  Dès qu'un roulement commence à faire du bruit, il doit être remplacé rapidement.
  Il est préférable de changer les **deux roulements** en même temps.
- **Bague à lèvre**
  Changez la bague à lèvre à chaque remplacement d'un roulement.
- **Joint de protection moteur**
  Le moteur, tel que livré, ne nécessite pas de joint de protection supplémentaire.
  Toutefois, vous pouvez en ajouter un qui se positionne sur l'arbre contre le moteur à titre préventif :
  - Cette précaution n'est utile que si vous surveillez l'état de votre joint **tous les 6 mois** et le remplacez au moindre signe de détérioration.